



Директор АО «Энерготранс»

Загорный И.Г.

01.07.2019г.

М.п.

Правила проезда
по зимнему технологическому проезду АО «Энерготранс» от 20-го км.
технологической трассы Мыльджинского газоконденсатного месторождения (ГКМ)
до 74-го км. автодороги Каргасок – Средний Васюган.

1. По зимнему технологическому проезду АО «Энерготранс» от 20-го км. технологической трассы Мыльджинского газоконденсатного месторождения (ГКМ) до 74-го км. автодороги с.Каргасок – с.Средний Васюган (Далее Автозимник) разрешено движение исключительно колесных автотранспортных средств. Въезд на трассу транспортным средствам на гусеничном ходу запрещен.
2. Все участники движения обязаны знать и соблюдать «Правила дорожного движения» (Утв. Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 12.07.2017) (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения"), «Правила перевозки грузов автомобильным транспортом» (Утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 22.12.2016)). Грузоперевозчики, осуществляющие перевозку опасных грузов должны также соблюдать требования ДОПОГ/ADR.
3. Все транспортные средства должны отвечать требованиям соответствующих Технических регламентов ТС, иметь документально подтвержденное надлежащее техническое состояние, стоять на регистрационном учёте в органах ГИБДД и быть допущенными к движению по дорогам общего пользования в соответствии с действующим законодательством.
4. При движении по трассе Автозимника, все участники движения обязаны соблюдать предписания установленных дорожных знаков и информационных аншлагов.
5. Все грузовые транспортные средства, направляющиеся на Автозимник, должны пройти весовой контроль на Пункте весового контроля АО «Энерготранс», расположенном в районе с.Бондарка. Указатель направления движения на Пункт весового контроля АО «Энерготранс» установлен между 9 и 10 километрами столбами автодороги «с.Каргасок- с.Средний Васюган». На Автозимник допускаются грузовые транспортные средства только при наличии оформленного Акта взвешивания.
6. Все участники обязаны исполнять указания представителей АО «Энерготранс», осуществляющих регулирование движения по Автозимнику.
7. Участники движения должны руководствоваться личной безопасностью и безопасностью вверенных транспортных средств и иного имущества, исходя из конкретных погодных и дорожных условий.
8. Участникам движения до въезда на Автозимник необходимо снарядить транспортное средство топливом и другими принадлежностями, обеспечивающими безопасное продвижение до пункта назначения, в том числе, не ограничиваясь, буксировочный трос, лопата, накладные цепи, и т.д.
9. В случае обнаружения повреждения дорожного полотна, переметов участков Автозимника, остановившегося транспортного средства, необходимо сообщить об этом представителям АО «Энерготранс» на Пост-1 или Пост-2, и сделать остановку на ближайшем пункте обогрева, до окончания работ технических служб и устранения препятствия движению.
10. Заезд и выезд на/с Автозимник(а) осуществляется через круглосуточные посты пропуска (Пост-1 и Пост-2).
11. Въезд на трассу Автозимника без разрешения Поста-1 или Поста-2 запрещен.
12. Скорость движения транспортных средств не должна превышать 30 км/час на протяжении всей трассы проезда, скорость движения при проезде наплавных мостов не должна превышать 10 км/ч.
13. Водитель транспортного средства, при въезде на автозимник через Пост-1 или Пост-2, обязан предъявить работнику АО «Энерготранс», осуществляющему регулирование движения по Автозимнику, свидетельство о регистрации ТС (в случае движения автопоезда предъявляются документы на каждую составляющую

- автопоезда единицу), Товарно-транспортную накладную на перевозимый груз, путевой лист.
14. Максимально допустимая масса транспортного средства, с грузом или порожнем состоянии, при движении по Автозимнику составляет 35 тонн. В исключительных случаях, по согласованию с АО «Энерготранс», возможен проезд автотранспортных средств, общая масса которых превышает 35 тонн.
 15. Контроль соблюдения грузоперевозчиками ограничения по максимально допустимой массе транспортного средства осуществляется на контрольно-пропускных пунктах: Пост-1 и Пост-2, посредством взвешивания автотранспортного средства на автомобильных весах или расчётным методом, исходя из сведений, содержащихся в Свидетельствах о регистрации ТС, и товарно-сопроводительных документах. В случае выявления при проведении контрольных мероприятий транспортного средства, не отвечающего требованиям ограничения по максимально допустимой массе, представители АО «Энерготранс», осуществляющие регулирование движения по Автозимнику, не допускают такое транспортное средство на Автозимник.
 16. Автомобили, движущиеся со стороны Мыльджинского ГКМ, имеют преимущественное право в движении по мостовым переходам и на спусках/подъёмах.
 17. Запрещается движение грузовых транспортных средств с интервалом менее 100 метров.
 18. На подъемах и спусках участники движения, в необходимых случаях, самостоятельно производят подсыпку дорожного полотна песком (шлаком).
 19. Организация-грузоперевозчик обязана оснащать водителей и транспортные средства всем необходимым для работы в условиях Севера. Водитель, до въезда на трассу зимнего проезда, должен проверить наличие и состояние оснастки, исправное техническое состояние автомобиля.
 20. Запрещается остановка и стоянка транспортных средств на всем протяжении Автозимника. Остановка и стоянка транспортных средств допускается только в специально оборудованных для этих целей и обозначенных местах.
 21. Останавливать транспортное средство в неустановленном месте на Автозимнике допускается только в случае крайней необходимости при поломке ТС.
 22. В случае возникновения вынужденной остановки (стоянки) на Автозимнике, водитель остановившегося транспортного средства обязан принять все необходимые меры для обозначения стоящего автомобиля (свет, знаки) и сообщить информацию о себе (перевозчик, гос.№, местонахождение, причина стоянки, необходимость в помощи и пр.) по телефону оперативной службы, указанном на аншлагах, размещенных на контрольно-пропускных пунктах, в случае остановки на участках Автозимника, где действует сотовая телефонная связь), или на Пост-1 или Пост-2 через других участников движения (сотовой телефонной связи на большей части трассы нет).
 23. Запрещается распивать спиртные напитки и принимать другие виды опьяняющих веществ. Водители обязаны проходить проверку на опьянение по требованию представителей АО «Энерготранс». При обнаружении состояния опьянения у водителя, организация-заказчик перевозки/грузоперевозчик обязана выплатить АО «Энерготранс» штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей без НДС за каждый выявленный случай. Автотранспортные средства под управлением водителей с признаками опьянения не допускаются для проезда по Автозимнику.
 24. Порядок закрытия и введения ограничения движения по Автозимнику:
 - 24.1. АО «Энерготранс» в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья участников движения, сохранения дорожного полотна Автозимника, при неблагоприятных климатических условиях оставляет за собой право вводить ограничение движения транспортных средств. Информация о введённых ограничениях с указанием предельно допустимой массы ТС, периода, на который данное ограничение введено, доводится до сведения участников движения на Посту-1, Посту-2, посредством телефонограмм заинтересованным лицам.
 - 24.2. В весенний/осенний период, в случаях повышения температуры в дневное время и понижения в ночь, работники АО «Энерготранс», осуществляющие регулирование движения по автозимнику, самостоятельно принимают решение о часе открытия и закрытия движения по Автозимнику исходя из «фактической погоды», без предварительного уведомления.
 - 24.3. В случае сильной метели, снегопада (видимость менее 50 м.), аномально низких температур, АО «Энерготранс» закрывает движение ТС по Автозимнику, и открывает по окончании действия неблагоприятных погодных условий и приведения Автозимника в нормальное техническое состояние.